

CERTIFICADO DE GARANTIA

Shop-Caixa

Termos de garantia

As caixas d'água Shop-Caixa são garantidas estruturalmente pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da compra, desde que comprovadamente apresentem defeitos de fabricação e tenham sido instaladas corretamente.

Nome: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: _____

Estado: _____

Modelo da caixa d'água: _____

Data: _____

Exclusões da garantia

- Defeitos ocasionados por instalação incorreta.
- Danos causados por choques, quedas e atos de vandalismo ou descuido.
- Furação em locais não indicados.
- Instalação sobre areia, pedras ou terra.
- Qualquer descumprimento às instruções do manual.

Observações

- Despesas com transporte, hospedagem e alimentação de técnicos para assistência técnica correm por conta do comprador.

Orientações

- Instale sua caixa d'água sobre uma base plana com área superior ao seu diâmetro.
- Siga corretamente as instruções do Manual de Instalação.
- Consulte o vendedor para esclarecer as suas dúvidas.




www.shopcaixa.com.br



A solução em caixa d'água

Manual de Instalação Caixa d'água

Revendedor:



1) IÇAMENTO

Maneira correta de içar a Shop-Caixa:

- Deite a caixa d'água.
- Passe uma corda na alça de segurança do centro e amarre-a na parte inferior.
- Passe duas cordas nas duas alças laterais e amarre-as na parte superior.
- Ao chegar ao beiral da laje, puxe a corda do meio, permitindo a caixa rolar para cima da laje cuidadosamente.
- O serviço de içamento deverá ser feito por profissionais capacitados.
- Não bata e nem arraste a Shop-Caixa. Proteja-a de impactos, para evitar possíveis danos.

2) INSTALAÇÃO

A) AMBIENTE

- A caixa d'água deve ser instalada em ambiente ventilado para evitar a condensação da umidade do ar nas paredes do produto.

- O local deve ser de fácil acesso para inspeção, manutenção e limpeza.
- Recomenda-se uma área livre em torno da caixa de no mínimo 60 centímetros.

B) BASE

- **A Shop-Caixa requer uma base plana e nivelada de concreto, de tamanho igual ou maior que o seu diâmetro superior, dimensionado para suportar o peso da água.** A base deve ter resistência suficiente para suportar o peso da caixa cheia.
- Utilize tirantes para ancoragem. Não deixe os canos de entrada e saída somente apoiados na Shop-Caixa. Instale suportes que evitem flexões entre o flange e as tubulações.
- **Atenção: A caixa não pode ser apoiada diretamente sobre o solo ou ser enterrada total ou parcialmente. Também não deve ser instalada sobre terreno arenoso, desnivelado, com base gradeada ou sobre cruzeta.**
- **Não instale a Shop-Caixa sobre areia, terra ou pedras.**

C) FURAÇÃO

- A caixa d'água Shop-Caixa possui pontos específicos já preparados para furação (marcados nas laterais).
- Nunca faça perfurações fora dos locais indicados.
- **Nunca fure o fundo da caixa.**
- A furação da Shop-Caixa é simples: use a serra-copo compatível com o flange a ser instalado para as tubulações de entrada, saída, extravasor (ladrão) e limpeza; em seguida faça o acabamento com uma lixa.
- Os flanges convencionais são de fácil vedação.
- Use silicone no flange.

D) TAMPA

- A tampa da caixa deve estar sempre parafusada na mesma.
- Antes de instalar a caixa, verifique se houve dano causado por transporte, em içamento ou manuseio.

3) ESPECIFICAÇÕES

A empresa se reserva o direito de alterar as medidas da Shop-Caixa sem prévio aviso.

VOLUME (L)	DIÂMETRO (M)		ALTURA (M)	
	H	h	D2	D1
1.500	0,90	0,77	1,75	1,50
2.150	1,14	0,99	1,92	1,55
3.000	1,47	1,32	2,08	1,52
4.000	1,84	1,66	2,14	1,52
5.000	1,85	1,64	2,38	1,85
6.000	1,92	1,70	2,42	1,90
8.000	2,40	2,10	2,60	2,00
10.000	2,31	2,00	2,82	2,38
12.000	2,47	2,12	3,05	2,48
15.000	2,95	2,59	3,07	2,50
20.000	3,66	3,25	3,25	2,42
25.000	4,24	3,86	3,33	2,34

4) TERMOS DA GARANTIA

As caixas d'água Shop-Caixa são garantidas estruturalmente pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da compra, desde que

comprovadamente apresentem defeitos de fabricação e tenham sido instaladas corretamente.

Exclusões da garantia

- Defeitos ocasionados por instalação incorreta.
- Danos causados por choques, quedas e atos de vandalismo ou descuido.
- Furação em locais não indicados.
- Instalação sobre areia, base de madeira, pedras ou terra.
- Qualquer desobedecimento às instruções do manual.

Observações

- Despesas com transporte, hospedagem e alimentação de técnicos para assistência técnica correm por conta do comprador.

Orientações

- Instale a caixa d'água sobre uma base plana com área superior ao seu diâmetro.
- Siga corretamente as instruções do Manual de Instalação.
- Consulte o vendedor para esclarecer as suas dúvidas.